



Vidéo Rain de
démonstration de
programmation

Pas de branchement
au circuit électrique !



PROGRAMMATEUR MICRO 1 VOIE

RÉFÉRENCE : 0700300650
CONDITIONNEMENT : PAR 10

Ce programmateur vous permet de déclencher de manière simple et rapide l'arrosage de votre jardin.
Il s'adapte facilement à vos récupérateurs d'eau, ou toutes autres sorties d'eau.

 @rainirrigationfrance

 @rainirrigationfrance

Retrouvez-nous sur notre site internet : <https://rain-irrigation.fr/> - Tél : 05.57.99.02.80 - Mail : contact@rain-irrigation.fr

RAIN IRRIGATION
ZI Sylva 21
19 rue Alain Péronneau
33830 BELIN-BELIET



PREMIÈRE ÉTAPE : MISE EN PLACE DES PILES

NE PAS UTILISER DE PILES
RECHARGEABLES



Le programmateur Micro 1 fonctionne avec deux piles 1,5V « AAA ».

Il est généralement conseillé de les changer à chaque début de saison (voire tous les 8/10 mois).

Pour insérer les piles :

- ❖ Ôter le capot en bas à l'avant du programmateur
- ❖ Tirer le compartiment des piles
- ❖ Insérer les piles dans le compartiment prévu à cet effet
- ❖ Replacer le compartiment dans le programmateur
- ❖ Refermer le capot



DEUXIÈME ÉTAPE : PROGRAMMATION



Pour démarrer la programmation :



1. Choisir la fréquence d'arrosage grâce à la molette de gauche « Frequency » (de 1h jusqu'à 72h ou 1 fois par semaine).
2. Choisir la durée d'arrosage grâce à la molette de droite « Run Time » (de 1 à 120 minutes).

À NOTER :

- À chaque changement de piles il est **obligatoire** de reprogrammer votre programmateur.
- Pour réinitialiser votre programmation, il vous suffit de tourner la molette de gauche sur « Reset ».
- Le programmateur s'enclenchera à l'heure où a été effectuée la programmation et à la fréquence suivante (voir exemple page 3).

EXEMPLE DE PROGRAMMATION



L'arrosage est prévu toutes les 6 heures.

Il durera 5 minutes.

Si vous programmez votre Micro 1 à 20 heures pour une durée de 10 minutes et une fréquence de 24 heures; alors celui-ci s'enclenchera le lendemain (dans 24 heures), à 20 heures et son arrosage durera 10 minutes.

PLUS D'INFORMATIONS



Le témoin de batterie des piles se situe au milieu du programmateur. Lorsqu'il ne clignote plus cela signifie que les piles n'ont plus assez de puissance pour déclencher la rotation de la bille et qu'il faut les changer.

Pour éteindre le programmateur il suffit de tourner la molette de droite sur « OFF ».

Pour enclencher le programmateur en manuel :

- Tourner la molette de droite « Run Time » sur « ON ».
- Pour éteindre le mode manuel, tourner la molette sur « OFF »
- Reprogrammer ensuite votre programmateur car celui-ci n'est pas équipé d'une mémoire.

Le bouton « Delay » sert à différer l'heure de la programmation de 1 heure ou 2 heures. En effet, si le programme initial est prévu à 19h et que l'on appuie une fois sur « Delay », alors il démarrera à 20h ; si l'on appuie 2 fois il démarrera à 21h.

HIVERNAGE :

À l'approche de l'hiver, RAIN vous conseille :

- De dévisser le programmateur de sa cuve ou autre sortie d'eau.
- D'évacuer l'eau restante en secouant légèrement le programmateur
- D'enlever les piles du programmateur
- De stocker le programmateur dans un endroit sec et à l'abri du gel

Pour la saison prochaine il vous suffira de changer les piles de votre programmateur, refaire votre programmation et de le remettre en place.

Les Micros 1 possèdent une bille, qui s'ouvre et se ferme mécaniquement selon l'impulsion électrique qu'elle reçoit des piles. Cela permet son ouverture et sa fermeture et donc l'écoulement, ou non, de l'eau.

- Bille fermée (blocage d'eau)
- Bille ouverte (passage d'eau)



PENSEZ À NETTOYER LE FILTRE À SABLE DE TEMPS EN TEMPS AFIN D'ÉVITER LES BOUCHONS OU LES FUITES.

SI CELA NE FONCTIONNE PAS ?

PROBLÈMES	SOLUTIONS
Le programmateur ne s'allume pas	<ul style="list-style-type: none"> - Vérifier que les piles soient neuves et insérées dans le bon sens (à l'aide des « + » et « - ») - Vérifier que la vanne est bien ouverte.
Le voyant batterie ne clignote plus.	Il faut remplacer les piles par des piles neuves.
Il y a une fuite à la base du programmateur (au niveau du nez de robinet et avant la membrane).	Le programmateur est resté dehors pendant l'hiver et a gelé. Il faut changer le produit complet. (attention : ce type d'incident n'est pas pris en compte dans la garantie)
Le programmateur ne se déclenche pas/ ne fonctionne pas.	<p>L'arrosage se déclenche à l'heure où vous programmez votre programmateur.</p> <p>Si vous souhaitez qu'il arrose à 21h toutes les 48h, il est impératif de le programmer à 21h et il ne se déclenchera que dans 48 heures (à la fréquence prochaine).</p>
L'eau coule entre le robinet et le programmateur.	Le joint est mal positionné ou défectueux. Le replacer ou le changer. Nettoyer également le filtre

Pour tout problème technique ou demandes, vous pouvez nous envoyer vos réclamations à l'adresse mail : sav@rain-irrigation.fr